








# Interkom 10U do kasku Shoei Neotec




## Instalacja



## Ladowanie




## Operowanie przyciskami



## Wł. / wył.



## Regulowanie głośności



3

## Telefon, muzyka Parowanie




Joystick



Naciśnij i przytrzymaj przez 5 s.



Wybierz **Sena 10U**



Wisz [0] [ ] [ ] [ ] PIN

## Muzyka Operowanie przyciskami



Joystick



Naciśnij i przytrzymaj 1 s.



Joystick



Przesuń i przytrzymaj 1 s.

4

## Telefon Odbieranie i wykonywanie połączeń



Odbierz



Zakończ



Wybór głosowy




Wybór z listy Speed Dial




Odrzuć




## Interkom Parowanie interkomów




## Interkom Rozpoczynanie i kończenie rozmów



## Radio Wł. i wył.



## Radio Wyszukiwanie stacji



## Radio Wyszukiwanie automatyczne stacji




### Zapisywanie wyszukanych stacji



## Radio Przejście do następnej zapisanej stacji



## Radio Zachowywanie lub usuwanie stacji



## Ustawienia Za pomocą menu konfiguracyjnego



## Za pomocą programu Sena Device Manager

Podłącz interkom do komputera za pomocą kabla USB. Uruchom Sena Device Manager i kliknij DEVICE SETTING aby skonfigurować interkom.

Więcej szczegółów pobierania i instalowania programu Sena Device Manager znajduje się w ulotce w opakowaniu produktu.

## Za pomocą aplikacji Sena Smartphone App

1. Pobierz na swojego smartphona aplikację Sena Smartphone App dla Android czy iPhone z Google Play lub App Store. Odwiedź stronę [www.sena.com/app](http://www.sena.com/app) po więcej szczegółów.
2. Sparuj smartphon z interkomem.
3. Uruchom aplikację Sena Smartphone App. Przesuń ekran w prawo i wybierz Setting skonfigurować ustawienia interkomu.

## Rozwiązywanie problemów

### Brak połączenia z pilotem

Jeśli utracone zostanie połączenie z pilotem, naładuj baterię lub jeśli to nie wystarczy, przeprowadź jeszcze raz proces parowania. W międzyczasie nadal możesz używać interkomu operując przysiskmi znajdującymi się w kasku. Więcej szczegółów znajdziesz w pełnej instrukcji dostępnej do pobrania ze strony [www.sena.com](http://www.sena.com)

### Przywracanie ustawień fabrycznych

Jeśli chcesz zresetować interkom do ustawień fabrycznych, użyj funkcji Factory Reset w menu konfiguracyjnym. Urządzenie przywróci ustawienia fabryczne i automatycznie się wyłączy.

### Reset

Jeśli urządzenie nie działa właściwie z jakiegokolwiek powodu, naciśnij za pomocą np. spinacza przycisk znajdujący na lewym głośniku



**Możesz również pobrać pełną instrukcję obsługi ze strony [www.sena.com](http://www.sena.com)**



**Sena Technologies, Inc.**

[www.sena.com](http://www.sena.com)

Customer Support: [support.sena.com](mailto:support.sena.com)

E-mail: [support@sena.com](mailto:support@sena.com)